

NOTICE D'UTILISATION DU LAVE VAISSELLE LADEN LV.90



1. Avant la première utilisation du L.V, remettre des sels dans le L.V qui vous sont fournis gracieusement et qui sont dans le meuble sous l'évier.
2. Les produits de rinçage et pastilles ou poudre de lavage sont à votre charge.
3. Ne pas laisser d'aliments dans les éléments que vous lavez.
4. Ce Lave vaisselles dispose de 3 programmes
 - a. Prélavage (1)
 - b. Lavage normal (2)
 - c. Lavage économique (3)
5. La sélection des programmes se fait en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.



6. Avant de tourner le bouton, pousser le en appuyant dessus pour vous assurer qu'il est bien arrêté.
7. Sélectionner votre programme en tournant le bouton dans le sens horaire jusqu'au chiffre correspondant au programme sélectionné qui doit se trouver sous la flèche rouge.
 - a. Nota : Si vous sélectionnez le pré-lavage(1), le bouton du LV s'arrêtera sur le repère(2).
 - b. Pour les autres programmes le bouton fera un tour complet jusqu'au (1).
8. Pour démarrer le cycle de lavage, une fois votre programme sélectionné, tirer le bouton.
9. Quand le cycle est terminé, appuyer sur le bouton pour éteindre le LV.
 - a. Prélavage # 10min
 - b. Programme 2 # 1h45
 - c. Programme 3 # 50 min

A LA FIN DE VOTRE SEJOUR

10. Laisser la porte du LV entre ouverte, en la calant comme sur la photo.
11. Ne pas laisser de vaisselle dans le LV .